




BOOMBELL

NEXT GENERATION ADJUSTABLE DUMBBELLS

Betriebsanleitung

Operation Manual



DE

Betriebsanleitung
verstellbare Kurzhantel

EN

Operator's manual
adjustable Dumbbell

Technischer Support

www.boombell.eu/support

Lade dir die Anleitung in deiner
Landessprache herunter.

Scan and get the PDF
in your language.



Hier gelangst du zur
Video-Aufbauanleitung

Scan and view our
Assembly Video.



Boombell GmbH · Österreich · Graben 24 · 3003 Gablitz
Tel.: +43 (0)660 760 29 60 · support@boombell.eu
www.boombell.eu

BETRIEBSANLEITUNG - INHALTSVERZEICHNIS

	Vorwort	4
1.	Wichtige Sicherheitsinformationen	4
2.	Lieferumfang & Technische Daten	5
3.	Aufbau & Montage	5
4.	Benutzung & Warnhinweise	5
5.	Problembehandlung	6
6.	Wartung & Support	6
7.	Garantiebestimmungen	7

OPERATION MANUAL - TABLE OF CONTENTS

	Foreword	8
1.	Important safety information	8
2.	Scope of delivery & technical data	9
3.	Assembly	9
4.	Use & warnings	9
5.	Troubleshooting	10
6.	Maintenance & support	10
7.	Warranty conditions	11

Betriebsanleitung

VORWORT

Herzlich Willkommen im Boombell-Club!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Kauf Ihrer Boombell®.

Nun profitieren Sie von der nächsten Generation verstellbarer Kurzhanteln.

Mit der Einstellbarkeit des Gewichtes von 3 bis 32 kg in 1-kg-Schritten erreicht eine Boombell die Nutzbarkeit von 30 unterschiedlich schweren herkömmlichen Kurzhanteln. Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung diese Betriebsanleitung sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und tolle Trainingserfolge mit Ihrer Boombell.

1. WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN





1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung der Boombell sorgfältig durch.
2. Die Boombell ist ausschließlich für den privaten Gebrauch entwickelt worden und ist nicht für den Einsatz in Fitness-Studios geeignet.
3. Kinder sollten auf keinem Fall mit dem Produkt spielen und für Jugendliche unter 18 Jahren ist bei der Verwendung der Boombell die Beaufsichtigung eines Erziehungsberechtigten erforderlich.
4. Personen mit körperlich oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten sollten das Produkt nur unter Aufsicht einer volljährigen Vertrauensperson benutzen.
5. Überprüfen Sie die Boombell vor jedem Training auf Beschädigungen und prüfen Sie die Funktions-tüchtigkeit des Drehmechanismus. Drehen Sie den Griff von 3 kg bis 32 kg und wieder auf 3kg zurück, um sich zu vergewissern, dass die Boombell ordnungsgemäß funktioniert.
6. Niemals den Drehgriff mit Gewalt drehen, wenn die Boombell nicht in der Basis (Aufsatzschale) liegt!
7. Lassen Sie die Boombell niemals auf den Boden fallen, dadurch könnte es zu einer Beschädigung des Produktes kommen, möglicherweise auch zu einer Garantieeinschränkung des Produktes. Im Abschnitt „Garantie & Service“ finden Sie hierzu alle wichtigen Informationen.
8. Vermeiden Sie ein heftiges Aneinanderschlagen der Boombell während des Workouts. Dies könnte zu Beschädigungen des Hantelträgers führen.
9. Bitte niemals die Boombell in Eigenregie auseinanderschrauben oder reparieren! Die Boombell ist nicht für eine inklusive Wartung durch den Benutzer konzipiert.

2. LIEFERUMFANG & TECHNISCHE DATEN


1 Aufsatzschale : Basis
 1 Aluguss-Hantelträger: 3 kg
 2 Zusatzgewichte: je 0,5 kg
 28 Gewicht-Scheiben: je 1,0 kg

Gesamtgewicht: 32 kg
 Hantelmaße: 200 mm x 480 mm
 Griffdurchmesser: 38 mm
 Griffbreite: 145 mm
 Farben: Silber/Chrome

3. AUFBAU & MONTAGE



<p>1.</p> 	<p>2.</p> 	<p>3.</p> 	<p>4.</p> 
<p>Die Basis stellen Sie auf einer geraden Ebene oder auf dem Boomrack auf.</p>	<p>Legen Sie die 0,5-kg Zusatzgewichte in die Basis ein. Hinweis: Zapfen müssen von außen nach innen zeigen!</p>	<p>Setzen Sie nun die 28 Gewicht-Scheiben in die Aufsatzschale ein: Griffdurchmesser: 38 mm Griffbreite: 145 mm Farben: Silber/Chrome</p>	<p>Zum Schluss setzen Sie den Hantelträger ins System ein. Achten Sie darauf, dass beim Einsetzen in die Basis stets die Kg-Anzeige sichtbar ist.</p>

4. BENUTZUNG & WARNHINWEISE




4.1 Einsetzen der Boombell in die Basis

Sie sollten die Hantel immer am Griff halten und in die Basis einsetzen, niemals mit beiden Händen rechts und links an der Hantel, es besteht sonst Verletzungsgefahr, beispielsweise durch ein Einklemmen der Finger.



4.2 Gewichtswchsel


Der Gewicht-Wechsel erfolgt immer über den Drehgriff. Beim Gewicht-Wechsel muss die korrekte Gewichts-einstellung exakt beachtet werden. Erst wenn die beiden Anzeigen das gleiche Gewicht anzeigen und das System eingerastet ist, kann die Boombell aus der Basis herausgehoben werden.



4.3 Lagerung bei Nichtbenutzung/Sicherheitsgurt

Das Produkt sollte stets für Kinder und vor allem Kleinkinder unzugänglich aufbewahrt werden. Sollten Sie unser Boomrack als Hantelständer verwenden, benutzen Sie den integrierten Sicherheitsgurt. Dieser Gurt verhindert, dass die Hantel voreilig aus der Basis gehoben werden kann.


5. PROMBLEMBEHANDLUNG



5.1 Die Boombell lässt sich nicht in die Aufsatzschale einsetzen?

Bitte überprüfen Sie, ob die beiden kleinen Zusatzgewichte richtig in die Schale eingelegt wurden.

Abbildung: Die Zapfen müssen von außen nach innen zeigen!



5.2 Eine Gewicht-Scheibe hat sich aus dem Hantelträger gelöst? Der Drehgriff klemmt?

Sollte es einmal dazu kommen, dass sich eine Gewicht-Platte aus dem Träger löst oder sich der Drehgriff nicht mehr bewegen lässt, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Hierzu benötigen Sie eine zweite Person, die dabei behilflich ist, den Drehgriff wieder in die Grundeinstellung zu bringen. Drehen Sie die Hantel um, drücken Sie nun mit je einem Finger rechts und links in die kleinen rechteckigen Verriegelungsflächen und drehen gleichzeitig den Griff gegen den Uhrzeigersinn bis zur Ausgangsposition auf 3Kg.

6. WARTUNG & SUPPORT

Das Boombell-Hantelsystem ist sehr wartungsarm. Auf Folgendes sollten Sie jedoch stets achten:

- Bitte achten Sie darauf, dass sich keine Verschmutzungen in den Rillen der Aufsatzschale befinden, und wischen diese ggf. mit einem Tuch und warmem Wasser sauber, anschließend trocknen Sie nach.



WARNUNG!

- Die Boombell ist niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Chemikalien zu reinigen, dadurch könnte es zu einer Beschädigung der Oberflächenbeschichtung kommen.
- Bauen Sie die Boombell niemals selbst auseinander, andernfalls verfällt die Garantie des Herstellers.
- Bei Problemen oder für Wartungszwecke kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder direkt die Boombell GmbH unter:

--> support@boombell.eu

7. GARANTIEBESTIMMUNGEN

Diese Garantie wird von der
Boombell GmbH
Graben 24,
3003 Gablitz, AUSTRIA
ausgestellt.

Wann gilt die Garantie?

- Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Erstkäufer und gilt ausschließlich für den privaten Gebrauch.
- Die Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab.

Wie lange besteht die Garantie?

- Diese Garantie gilt für 2 Jahr ab dem Datum der Zustellung des Produktes. Wenn Gewicht-Scheiben, Aufsatzschale oder Hantelträger brechen oder reißen, werden diese Teile kostenlos durch die Boombell GmbH ersetzt.
- Die Boombell GmbH trägt im Garantiefall auch die Kosten des Versandes.
- Der Garantieschutz endet, wenn Sie die Boombell weiterverkaufen oder einer anderen Person übereignen.

Was deckt die Garantie nicht ab?

- Die Garantie tritt nicht in Kraft bei Designmängeln und normaler Abnutzung sowie bei Verschleiß wie Absplittern, Abblättern oder Verkratzen der Farbbeschichtung. Auch von Problemen, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Handhabung oder Lagerung durch den Besitzer oder durch Dritte verursacht wurden, nimmt die Boombell GmbH Abstand.
- Bei technisch-baulichen Eingriffen oder versuchten Reparaturen durch den Besitzer oder unbefugte Dritte entfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Ein Beispiel für missbräuchliche oder unsachgemäße Handhabung wäre das Herunterfallen-Lassen der Boombell aus einer Höhe von mehr als 15 cm oder jegliches Werfen u. Ä.

DIE BOOMBELL GMBH IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR VERLETZUNGEN, VERLUSTE ODER SCHÄDEN AN PERSÖNLICHEM KÖRPER ODER EIGENTUM. FOLGESCHÄDEN UND ZUFÄLLIGE SCHÄDEN SIND IM RAHMEN DIESER GARANTIE NICHT ERSTATTUNGSFÄHIG.

Wie können Sie Ihre Garantieansprüche geltend machen?

Etwaige Garantieansprüche müssen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Produktes gemeldet werden. Wenn Ihre Boombell während der Garantiezeit gewartet, repariert oder ersetzt werden muss, kontaktieren Sie bitte unseren Support unter:

--> support@boombell.eu

Bitte halten Sie folgende Unterlagen für den Support bereit:

- **Kaufdatum**
- **Rechnungsnummer**
- **eine kurze Beschreibung ihres Problems**
- Bitte senden Sie uns Boombell-Produkte immer im Originalkarton oder einer gleichwertigen Verpackung. Für einen Verlust oder für Schaden während des Rückversandes übernehmen wir keine Verantwortung.
- Eine vollständige Inspektion oder Reparatur wird in der Regel innerhalb von 96 Stunden abgewickelt. Wir behalten uns das Recht vor, andere Garantieleistungen entsprechend dem jeweilig geltenden nationalen Bestimmungsrecht anzubieten.

Operation manual

FOREWORD

Welcome to the Boombell Club!

Congratulations on your purchase of your Boombell®.

Now you benefit from the next generation of adjustable dumbbells.

With the adjustability of the weight from 3 to 32 kg in 1 kg steps, a Boombell achieves the usability of 30 conventional dumbbells of different weights.

Please read these operating instructions carefully before using.

We wish you a lot of fun and great training success with your Boombell.

1. IMPORTANT SAFETY INFORMATION





1. Please read this manual carefully before using the Boombell for the first time.
2. The Boombell is designed exclusively for private use and is not suitable for use in gyms.
3. Under no circumstances should children play with the product and adolescents under the age of 18 require the supervision of a parent or guardian when using the Boombell.
4. Persons with physically or mentally impaired abilities should only use the product under the supervision of an adult trusted person.
5. Check the Boombell for damage before each workout and check the functionality of the rotating mechanism. Rotate the handle from 3 kg to 32 kg and back to 3 kg to make sure the Boombell is working properly.
6. Never turn the rotary handle by force if the Boombell is not in the base (attachment shell)!
7. Never drop the Boombell on the floor, this could cause damages to the product, possibly also a warranty limitation of the product. In the section "Warranty & Service" you will find all the important information.
8. Avoid a violent hitting of the boombell during the workout. This could lead to damage to the dumbbell carrier.
9. Please never disassemble or repair the Boombell on your own! The Boombell is not designed for inclusive maintenance by the user.

2. SCOPE OF DELIVERY & TECHNICAL DATA


1 attachment shell : base
 1 cast aluminium dumbbell carrier: 3 kg
 2 additional weights: per 0,5 kg
 28 weight discs: per 1,0 kg

weight: 32 kg
 dumbbell dimensions: 200 mm x 480 mm
 handle diameter: 38 mm
 handle width: 145 mm
 colour: silver/chrome

3. ASSEMBLY



<p>1.</p> 	<p>2.</p> 	<p>3.</p> 	<p>4.</p> 
<p>You place the base on a straight plane or on the boom rack.</p>	<p>Insert the 0.5kg additional weights into the base. Hint: Cones must point from the outside to the inside!</p>	<p>Now set the 28 weight discs in the attachment shell: 14 pieces on each side.</p>	<p>Finally, insert the dumbbell carrier into the system. Make sure that the display is always visible when inserted into the base.</p>

4. USE & WARNINGS




4.1 Inserting the Boombell into the base

You should always hold the dumbbell on the handle and insert it into the base, never with both hands on the right and left of the dumbbell, otherwise there is a risk of injuries, for example: pinching the fingers.



4.2 Weight change


The weight change is always done via the rotary handle. When changing weight, the correct weight setting must be observed exactly. Only when the two displays show the same weights, and the system is locked in place can the Boombell be lifted out of the base.



4.3 Storage when not in use/safety belt

The product should always be kept out of the reach of children and especially infants. If you use our Boomrack as a dumbbell stand, use the integrated safety belt. This belt prevents the dumbbell from being lifted out of the base prematurely.


5. TROUBLESHOOTING



5.1 The Boombell cannot be inserted into the attachment shell?

Please check that the two small additional weights have been inserted correctly into the shell.

Illustration: The cones must point from the outside to the inside!



5.2 A weight disc has come loose from the dumbbell carrier? The rotary handle is jammed?

Should it ever happen that a weight plate detaches from the carrier or the rotary handle can no longer be moved, please proceed as followed:

To do this, you need a second person who will help to bring the rotary handle back to its basic setting. Turn the dumbbell over, now press with one finger on the right and left into the small rectangular locking surfaces and at the same time turn the handle counterclockwise to the starting position to 3Kg.

6. MAINTENANCE & SUPPORT

The Boombell dumbbell system is very low-maintenance. However, you should always pay attention to the following:

- Please make sure that the system is out of dirt in the grooves of the attachment tray, and clean with a cloth and warm water if necessary, then dry again.



WARNING!

- The Boombell cannot be cleaned with solvents or harsh chemicals, which could damage the surface coating.
- Never disassemble the Boombell yourself, otherwise the manufacturer's warranty will expire.
- In case of problems or for maintenance purposes, please contact your dealer or Boombell@GmbH directly at:

--> **support@boombell.eu**

7. WARRANTY CONDITIONS

This guarantee is provided by the
Boombell GmbH
Graben 24,
3003 Gablitz, AUSTRIA

When is the warranty valid?

- This warranty applies only to the original first purchaser and applies exclusively to private use.
- The warranty covers all defects in materials and workmanship.

How long is the warranty?

- This warranty is valid for 1 year from the date of delivery of the product. If weight discs, attachment shells or dumbbell carriers break or crack, these parts will be replaced free of charge by Boombell GmbH.
- Boombell GmbH take over the costs of shipping in the event of a warranty claim.
- Warranty coverage ends when you resell the Boombell or transfer it to another person.

What does the warranty exclude?

- The warranty does not come into force in the event of design defects and normal wear and tear as well as wear and tear such as chipping, peeling or scratching of the paint coating. Boombell GmbH also refrains from problems caused by improper or improper handling or storage by the owner or by third parties.
- In the case of technical-structural interventions or attempted repairs by the owner or unauthorized third parties, any warranty claim is waived.
- An example of abusive or improper handling would be dropping the Boombell from a height of more than 30 cm or any throwing and the like.

BOOMBELL GMBH IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY INJURY, LOSS OR DAMAGE TO PERSONAL BODY OR PROPERTY. CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES ARE NON-REFUNDABLE UNDER THIS WARRANTY.

How can you make your warranty claims?

Any warranty claims must be reported within 30 days of receipt of the product. If your Boombell needs to be serviced, repaired or replaced during the warranty period, please contact our support at:
--> support@boombell.eu

Following documents are necessary for our support:

- **Purchase date**
- **Invoice number**
- **a description of the problem**
- Please always send us Boombell products in the original box or equivalent packaging. We assume no responsibility for any loss or damage during the return shipment.
- A full inspection or repair is usually completed within 96 hours.

Technischer Support

www.boombell.eu/support

Lade dir die Anleitung in deiner
Landessprache herunter.

Scan and get the PDF
in your language.



Hier gelangst du zur
Video-Aufbauanleitung

Scan and view our
Assembly Video.



Boombell GmbH · Österreich · Graben 24 · 3003 Gablitz
Tel.: +43 (0)660 760 29 60 · support@boombell.eu
www.boombell.eu